


## Predinstalaciona šema masažne kade - sistem MS 5



### Napomena:

- OG kutija za spajanje na ele. mrežu postavljena je na nosač kade iza prednje obloge;
- Bočna obloga može biti sa lijeve ili desne strane kade;
- Punjenje kade vodom vrši se preko ugradne baterije;
- Ugradnja zidne baterije: je moguća samo uz zid po dužini kade;
- Uz kadu dolazi 0,5 m napojnog kabla, bez utikača;

Na hladnom vodu treba Y račva da bi jedan vod bio odveden na ulaz sistema za dezinfekciju.

Topla I hladna voda, priključak 1/2".  
 Pritisak: min. 1,5 bara - max. 4 bara

Prostor za utikač, kablo licna 3x2,5mm<sup>2</sup>  
 Dužina približno 1 m

